

# Brandt

FR	GUIDE D'UTILISATION
EN	INSTRUCTIONS FOR USE
NL	GEbruIKSAANWIJZING
DA	BETJENINGSVEJLEDNING
CS	NÁVOD K POUŽITÍ
PT	O GUIA DE UTILIZAÇÃO

Four  
Oven  
Stoomoven  
Ovnen  
Trouba  
Forno



# Brandt

*Chère Cliente, Cher Client,*

*Vous venez d'acquérir un four BRANDT et nous vous en remercions.*

*Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.*

*Vous trouverez également dans la gamme des produits BRANDT, un vaste choix de cuisinière, de fours à micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre four BRANDT.*

*Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).*

*Et connectez-vous aussi sur notre site [www.Brandt.com](http://www.Brandt.com) où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.*

**BRANDT**

*Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.*



**Important :**

*Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'installation et d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.*

[www.brandt.com](http://www.brandt.com)

**1 / A L'ATTENTION DE L'UTILISATEUR**

- La cuisson vapeur .....04
- Consignes de sécurité .....05
- Respect de l'environnement .....06

**2 / INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL**

- Choix de l'emplacement .....07
- Encastrement .....07
- Raccordement électrique .....08

**3 / DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL**

- Principe de fonctionnement .....09
- Présentation de votre four .....09
- Accessoires .....10
- Bandeau de commande et programmeur .....11

**4 / UTILISATION DE VOTRE APPAREIL**

- Comment régler et modifier l'heure .....12
- Réglage du contraste .....12
- Verrouillage afficheur .....13
- Cuisson Vapeur immédiate .....14
- Décongélation .....15
- Conseils .....16
- Gestion de l'eau .....17
- Cuisson programmé .....18
- La fonction minuterie .....19

**5 / DESCRIPTION DES FONCTIONS ET TABLEAU DE CUISSON**

- Tableau de cuisson du four .....20

**6 / ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL**

- Nettoyage de la surface extérieure .....22
- Nettoyage de la cavité .....22
- Nettoyage du tuyau d'arrivée d'eau .....22
- Nettoyage du générateur vapeur .....22
- Nettoyage de la goulotte .....22

**7 / EN CAS D'ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT**

- Changement de l'ampoule .....23

**8 / SERVICE APRES-VENTE**

- Interventions .....24

## • LA CUISSON VAPEUR

### **Généralités**

La cuisson vapeur est tout bénéfique si l'on respecte le mode d'emploi. Saine et naturelle, la cuisine vapeur conserve leur bon goût aux aliments. Une sauce raffinée ou aux herbes aromatiques ajoute le petit plus qui fait la différence.

Elle ne transmet aucune odeur. Inutile d'aromatiser l'eau de cuisson avec des herbes ou des épices, en revanche, on peut parfumer un poisson en le déposant sur un lit d'algues ou une volaille sur un bouquet de romarin ou d'estragon.

Elle cuit simultanément viande, poisson et légumes.

Elle réchauffe en douceur pâtes, riz et purée sans risque d'attacher et sans dessèchement.

Elle facilite la cuisson des crèmes, flans, gâteaux de riz... recouverts de papier aluminium, l'eau de condensation ne les détrempe pas.

Inutile de saler avant, pas même l'eau de cuisson.

Pour donner meilleure mine à une viande, faites la dorer rapidement de tous les côtés, au beurre chaud à la poêle.

Comparée à la cuisson à l'eau, la vapeur ne présente que des avantages:

Elle est rapide: la cuisson démarre immédiatement alors que le temps de cuisson des aliments dans un récipient d'eau n'est décompté qu'à partir de la reprise de l'ébullition.

Elle est diététique: les vitamines (celles dites hydrosolubles) et les sels minéraux sont bien préservés puisqu'ils se dissolvent à peine dans l'eau condensée qui nappe les aliments.

De plus, aucune matière grasse n'est utilisée pour conduire la cuisson.

La vapeur respecte le goût des aliments. Elle n'ajoute pas de parfum, ni goût de grillé ou de poêlé et n'en ôte pas non plus puisqu'il n'y a pas de dilution dans l'eau.

Revers de la médaille: inutile de cuire de cette façon un poisson qui ne serait pas frais, ou un légume oublié au réfrigérateur depuis une semaine: résultat catastrophique!

La vapeur ne communique pas les goûts ni les odeurs; n'hésitez donc pas à gagner à la fois du temps et de l'argent en faisant cuire côte à côte mais sans se toucher, un poisson et un dessert par exemple.

La vapeur convient aussi pour blanchir, réchauffer ou encore maintenir au chaud, en particulier les sauces.

Faites d'abord revenir à la poêle, avec très peu de matière grasse, les viandes genre volaille, veau, porc, pour qu'elles prennent un aspect doré appétissant. Achever ensuite leur cuisson à la vapeur.

Détailés en morceaux, les aliments cuisent plus vite et de façon plus homogène que s'ils sont entiers.



### **Important**

**Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Merci de prendre connaissance de ces conseils avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.**

## • CONSIGNES DE SÉCURITÉ

– Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

– Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

– Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur.

– Cet appareil est conçu pour faire des cuissons porte fermée.

**MISE EN GARDE :** Les parties accessibles de l'appareil peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.

– Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des particuliers dans leur lieu d'habitation. Il est destiné exclusivement à la cuisson des denrées alimentaires. Ce four ne contient aucun composant à base d'amiante.

– A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison dont vous gardez un exemplaire.

– Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.

– Ne modifiez pas ou n'essayez pas de

modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.

– Eloignez les jeunes enfants de l'appareil pendant son fonctionnement. Vous éviterez ainsi qu'ils se brûlent en renversant un récipient de cuisson.

– Ne tirez jamais votre appareil par la poignée de la porte.

– Lors de la cuisson, assurez-vous que la porte de votre four est bien fermée afin que le joint d'étanchéité remplisse correctement sa fonction.

– Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Ne touchez pas les éléments chauffants situés à l'intérieur du four. Vous risqueriez de graves brûlures.

– En enfournant ou en sortant vos plats du four, utilisez des gants thermiques de cuisine.

– Après une cuisson, ne prenez pas à main nue la casserolierie.

– Sur la porte ouverte du four, ne posez pas de charges lourdes, et assurez vous qu'un enfant ne puisse ni monter ni s'asseoir.

– Pour toute intervention de nettoyage dans la cavité du four, le four doit être arrêté.

– En plus des accessoires fournis avec votre four, n'utilisez que des plats résistants à de hautes températures (suivez les instructions des fabricants).

– Après utilisation de votre four, assurez-vous que toutes les commandes se trouvent sur la position arrêt.

## • RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

– Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.

– Votre appareil contient également de nombreux matériaux recyclables. Il est donc marqué de ce logo afin de vous indiquer que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage des appareils qu'organise votre fabricant sera ainsi réalisé dans les meilleures conditions, conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. Adressez vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.



– Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.



### Attention

*L'installation est réservée aux installateurs et techniciens qualifiés.*

**Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes :**

- **Directive Basse Tension 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE pour l'apposition du marquage CE.**

- **Directive Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE pour l'apposition du marquage CE.**

- **Règlement CE n° 1935/2004 concernant les matériaux et objet destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.**

Tension de fonctionnement ..... 220-240 V ~ 50 Hz  
 Puissance totale du four ..... 1,77 kW

### Consommation d'énergie

-de montée et maintien à 100°C pendant 1 heure ..... 0,71 kWh

### Dimensions utiles du four

Largeur ..... 38,5 cm

Hauteur ..... 18,2 cm

Profondeur ..... 33,5 cm

**Volume utile** ..... 23,5 litres

## • CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Les schémas ci-dessus déterminent les cotes d'un meuble qui permettra de recevoir votre four. Cet appareil peut être installé indifféremment sous plan ou en colonne comme indiqué sur le schéma d'installation



## • ENCASTREMENT (SELON MODELE)

Centrez le four dans le meuble de façon à garantir une distance minimum de 20mm avec le meuble voisin. La matière du meuble d'encastrement doit résister à la chaleur (ou être revêtu d'une telle matière).

- Pour plus de stabilité, fixez le four dans le meuble par 2 vis au travers des trous prévus à cet effet sur les montants latéraux.

1) Effectuez un trou de  $\varnothing$  2 mm dans la paroi du meuble pour éviter l'éclatement du bois.

2) Fixez le four avec les 2 vis.



### Conseil


Pour être assuré d'avoir une installation conforme, n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste électroménager.

### Attention

Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas d'accident ou d'incident consécutif à une mise à la terre inexistante, défectueuse ou incorrecte.

Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.

Si le four présente une quelconque anomalie, débranchez l'appareil ou enlevez le fusible correspondant à la ligne de branchement du four.



## • RACCORDEMENT ELECTRIQUE

La sécurité électrique doit être assurée par un encastrement correct. Lors de l'encastrement et des opérations d'entretien, l'appareil doit être débranché du réseau électrique, les fusibles doivent être coupés ou retirés.

Le raccordement électrique est à réaliser avant la mise en place de l'appareil dans le meuble.

Vérifiez que:

- la puissance de l'installation est suffisante,
- les lignes d'alimentation sont en bon état,
- le diamètre des fils est conforme aux règles d'installation.

Votre four doit être branché avec un cordon d'alimentation (normalisé) à 3 conducteurs de 1,5mm<sup>2</sup> (1ph + 1N + terre) qui doivent être raccordés sur réseau 220-240V~ monophasé par l'intermédiaire d'une prise de courant 1ph + 1 neutre + terre normalisée CEI 60083 ou d'un dispositif à coupure omnipolaire conformément aux règles d'installation.

Il doit être possible de déconnecter l'appareil du réseau d'alimentation, soit à l'aide d'une fiche de prise de courant, soit en incorporant un interrupteur dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.



### Attention

*Le fil de protection (vert-jaune) est*

*relié à la borne  de l'appareil et doit être relié à la terre de l'installation.*

*Dans le cas d'un branchement avec prise de courant, celle-ci doit être accessible après installation.*

*Le fusible de l'installation doit être de 10 ampères.*

*Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après Vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.*



## • PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'eau contenue dans le réservoir arrive dans la cavité par un tuyau. Cette eau est transformée en vapeur au contact d'une surface chaude placée dans la partie inférieure de la cavité:

il s'agit du générateur de vapeur.

Il n'est pas nécessaire de rajouter de l'eau dans le plat de cuisson. Pour garantir UNE VRAIE CUISSON VAPEUR, votre four est proposé avec une casseroles spécialement étudiée pour une parfaite cuisson.



### Attention


**Remplissez IMPERATIVEMENT le réservoir d'eau jusqu'au niveau maxi avant la cuisson. Remettez le réservoir dans son logement en l'engageant A FOND jusqu'à ce que vous ressentiez le PASSAGE D'UN CRAN.**



### Attention

**Lors de la cuisson, l'appareil devient chaud. De la vapeur chaude s'échappe lorsque vous ouvrez la porte de l'appareil. Eloignez les enfants.**

## • PRESENTATION DE VOTRE FOUR



**A** Afficheur

**B** Tuyau d'arrivée d'eau

**C** Générateur de vapeur

**D** Bandeau de commandes

**E** Réservoir

**F** Goulotte

## • ACCESSOIRES

### • Plat support aliment (fig.1)

Plat inox perforé évitant le contact entre les aliments et l'eau de condensation

### • Plat à condensats (fig.2)


Plat inox permettant de récupérer l'eau de condensation



#### Conseil

*Pour la cuisson, posez le plat fig.1 sur le plat fig.2 dans le sens inverse afin qu'ils ne s'emboîtent pas (schéma ci-contre).*

*Pour le rangement, posez le plat fig.1 sur le plat fig.2 dans le même sens afin qu'ils s'emboîtent.*




### • Grille (fig.3)

Grille support amovible en inox: à enfourner obligatoirement.



#### Conseil

*La casserole peut être nettoyée au lave-vaisselle.*



### • Réservoir amovible (fig.4)


Réservoir permettant l'alimentation en eau de votre four de façon indépendante.

Sa contenance est d'environ 1 litre (niveau maxi.).



#### Conseil

*L'utilisation d'une eau faiblement calcaire facilitera l'entretien de votre four.*




#### Attention

*L'utilisation d'une eau déminéralisée est interdite (pas alimentaire).*

*L'utilisation d'eau adoucie peut détériorer la surface du générateur de vapeur.*


*Préférez de l'eau minérale en bouteille.*

• **BANDEAU DE COMMANDE ET PROGRAMMATEUR**




- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1.</b> Touche cuisson vapeur</p> <p><b>2.</b> Touche décongélation</p> <p><b>3.</b> Touche Start/Stop</p> <p><b>4.</b> Zone affichage heure ou durée sablier</p> <p><b>5.</b> Symbole cuisson vapeur</p> <p><b>6.</b> Sigle durée de cuisson</p> <p><b>7.</b> Sigle fin de cuisson</p> | <p><b>8.</b> Indication de température</p> <p><b>9.</b> Touches +ou - réglage du temps</p> <p><b>10.</b> Touche de sélection : SET</p> <p><b>11.</b> Sigle du minuteur indépendant</p> <p><b>12.</b> Indicateur de problème sur circuit d'eau</p> <p><b>13.</b> Symbole de décongélation</p> <p><b>14.</b> Zone d'affichage durée ou départ différé cuisson</p> <p><b>15.</b> Verrouillage clavier</p> |
|--|--|


## • COMMENT REGLER ET MODIFIER L'HEURE



**1** L'afficheur fait apparaître 12h00 clignotant.




**2** Appuyez sur les touches + ou - et faites défiler l'heure.




**3** Validez avec SET.


### Modification de l'heure



**1** Heure fixe est affichée.



**2** Appuyez simultanément sur les touches + ou - jusqu'au clignotement de l'heure. Réglez l'heure par les touches + ou -.



**3** Validez avec SET.




S'il n'y a pas de validation sur la touche SET, l'enregistrement est automatique au bout d'une minute.

### Limitation consommation d'énergie


Après 1 minute sans utilisation, la luminosité de votre afficheur décroît afin de limiter la consommation d'énergie.

## • VERROUILLAGE AFFICHEUR


Un verrouillage de l'afficheur est possible. Celui-ci ne peut être activé que hors cuisson en mode heure ou en mode cuisson différée



**1** Appuyez sur la touche START/STOP pendant quelques secondes.



**2** Un bip retentit et le cadenas apparaît sur l'écran. A partir de ce moment, aucune touche n'est active.




**3** Pour déverrouiller, appuyez sur la touche START/STOP pendant quelques secondes, un bip retentit et le cadenas disparaît.

QUELFOUR.COM


## • CUISSON VAPEUR IMMEDIATE

### Cuisson à la vapeur

Cuisson vapeur à 100°C.




**1** Appuyez sur la touche .  
Un temps de 25 minutes  
vous est proposé.



**2** Réglez la durée souhaitée  
(mini. 5 min et maxi. 60  
min) en appuyant sur + ou -



**3** Validez avec la  
touche START.




**4** Le symbole s'anime. Lorsque la température est atteinte, 100°C devient fixe et un bip retentit.


Afin de ne pas altérer les résultats de cuisson, n'ouvrez pas la porte de l'appareil pendant la cuisson.

## Décongélation

Décongélation à 60°C.




**1** Appuyez sur la touche \*  
Un temps de 40 minutes vous est proposé.



**2** Réglez la durée souhaitée (mini. 5 min et maxi. 60 min) en appuyant sur + ou -



**3** Validez avec la touche START.



**4** Le symbole \* s'anime. Lorsque la température est atteinte, 60°C devient fixe et un bip retentit.

## Modification du temps de cuisson

En cours de cuisson, vous pouvez modifier le temps de cuisson par les touches + ou -

## Arrêt en cours de cuisson

A tout moment, vous pouvez stopper la cuisson en appuyant sur START/ STOP (appui long d'environ 1 seconde).

Si la génération de vapeur ne s'est pas encore déclenchée (environ 1 minute), le four s'arrête immédiatement et le temps disparaît.

Si la génération de vapeur est déjà commencée, le temps passe à 3 minutes et un décomptage s'effectue, la vapeur s'évacue avant l'ouverture.

## En fin de cuisson

0m00s s'affiche. Suppression de l'animation. Emission de bips discontinus durant 3 minutes.

Pour stopper les bips, appuyer sur STOP ou ouvrez la porte.



**Videz IMPÉRATIVEMENT le réservoir.**



Afin de garantir une bonne fiabilité du four, le ventilateur continue de fonctionner un certain temps après la fin de cuisson.

## Conseils

Congelez des petites portions; la décongélation sera plus rapide, plus homogène et la qualité sera préservée. A mi-décongélation, vous pouvez retourner les aliments ou les étaler (cas des galets de légumes par exemple). Protégez la pâtisserie avec un film alimentaire ou conservez l'emballage d'origine. Essuyez poissons, saucisses avant de les faire griller: l'humidité empêcherait de dorer. Pour les grosses pièces (rôtis, ...) procédez par étapes en retournant plusieurs fois la pièce et ajustez le temps en conséquence.

LÉGUMES	En galets (épinards....)	posés dans le plat	25 min
	En bloc	posés dans le plat	40/45 min
POISSONS	Truites (entières)	posées dans le plat	30 min
	Pavés de saumon	posés dans le plat, retournés à mi-temps	25 min
	Filets (protégés par un film)	posés dans le plat	15/20 min selon épaisseur
	Crevettes	posées dans le plat	10/12 min
VIANDES	Cuisses de poulet	posées dans le plat, retournées à mi-temps	40/45 min
	Blancs de volaille (protégés par un film)		25 min
	Saucisses	posées dans le plat	25 min
	Côtelettes (porc, veau...)	posées dans le plat, protégées par un film, retournées à mi-temps	25/30 min
	Cubes de foies (pour brochettes)	séparer à mi temps	55/60 min
FRUITS	Fruits rouges en mélange	posés dans le plat	15 min
	Compote (pommes...)	protégées par un film	35/40 min
PÂTISSERIES	Beignets	conservés dans l'emballage, posés sur la grille	15 min
	Pains au chocolat	conservés dans l'emballage, posés sur la grille	15 min

## Réchauffage

Vous pouvez réchauffer un plat cuisiné dans votre four vapeur, le plat ne sera pas desséché, ne sera pas surcuit, ne risquera pas d'éclabousser ou d'attacher. Séquence vapeur à 100°C, posez le plat ou l'assiette sur la grille, protégez avec une feuille de papier aluminium ou un film alimentaire pour éviter les retombées des gouttelettes d'eau et réchauffez pendant 20 à 25 min selon la nature du plat et vos goûts.

### Exemples:

Une assiette de choucroute: 20 min

Un bol de potage (30 cl): 20/25 min



## Gestion de l'eau

En cas de problème lié au circuit d'eau en cours de cuisson, l'indicateur "absence d'eau" apparaît et un bip retentit.

Ce défaut est lié en particulier à :

- un réservoir vide.
- un réservoir mal emboîté.

Après avoir vérifié ces deux points, la cuisson redémarre automatiquement après fermeture de la porte.



QUELFOUR.COM


## • COMMENT FAIRE UNE CUISSON DIFFÉRÉE

Cuisson à la vapeur à 100°C.


Vous pouvez programmer le temps de cuisson de façon à ce que votre plat soit prêt à une heure voulue.

Exemple:


Il est 10h00, vous devez vous absenter; votre plat doit être prêt pour 12h00 et la cuisson dure 20mn.




**1** Appuyez sur la touche . Un temps de 25 minutes vous est proposé.



**2** Réglez la durée souhaitée (mini. 5 min et maxi. 60 min) en appuyant sur les touches + ou -.  
Exemple: 20 min.




**3** Validez avec la touche SET.



**4** L'heure et le symbole de fin de cuisson s'affichent et clignotent.

Le réglage de l'heure de fin de cuisson est alors possible:

Appuyez sur les touches + ou -  
Exemple: 12h00



**5** Validez avec la touche SET.

L'heure et le symbole de fin de cuisson deviennent fixes.

Le symbole de durée de cuisson et l'heure s'affichent.



S'il n'y a pas de validation sur la touche SET, l'enregistrement de la programmation est annulée, l'affichage du temps disparaît et l'heure se réaffiche.


### Modification du temps de cuisson et heure de fin de cuisson

Vous avez la possibilité à tout moment de consulter ou de modifier la durée de cuisson et l'heure de fin de cuisson en appuyant sur la touche SET.


Pour annuler la programmation, appuyez sur START/STOP.

## • MINUTEUR

Votre four est équipé d'un minuteur électronique indépendant du fonctionnement du four permettant de décompter un temps.

 Cette fonction est indépendante du four. Elle ne peut pas commander un arrêt de cuisson automatique.

Cependant cette fonction peut être utilisée même pendant le fonctionnement du four. Dans ce cas, l'affichage de la minuterie est prioritaire sur l'affichage de l'heure du jour.



**1** Appuyez sur la touche SET quelques secondes. 0m00s et le symbole minuteur clignotent.

**2** Réglez la durée souhaitée (maxi. 59 min 50 secondes) en appuyant sur les touches + ou -. Au bout de quelques secondes, la minuterie décompte le temps.

Une fois le temps écoulé, des bips retentissent quelques secondes. 0m00s s'affiche et clignote.

## • MODIFICATION ET ARRÊT DE LA MINUTERIE

L'arrêt des bips se fait par un appui long sur SET ou START.

Lorsque le décompte est commencé, vous pouvez modifier le temps restant en appuyant quelques secondes sur SET puis sur les touches + ou -.

Pour annuler la minuterie, appuyez sur SET quelques secondes puis ramenez le temps sur 0m00s.

ALIMENTS Quelle que soit la quantité		TEMPS	°C	PREPARATIONS	REMARQUES
LEGUMES	Artichauts (petits)	40 à 45 min .	100	posés à l'envers dans le plat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ces temps sont fonction de la nature, de la grosseur et de la fraîcheur des légumes. Suivez les indications figurant dans la colonne «préparations».</li> <li>• Le temps de cuisson reste le même quelle que soit la quantité à cuire. <i>Exemple</i> : 1 ou 4 artichauts même temps de cuisson.</li> <li>• Pour contrôler le degré de cuisson piquez dans la partie la plus épaisse du légume; s'il est cuit, il n'y aura pas de résistance.</li> </ul>
	Asperges	35 à 40 min.	100	pour les pointes, réduire le temps	
	Brocolis	18 min.	100	en petits bouquets	
	Carottes	20 à 22 min.	100	en fines rondelles	
	Céleri-rave	25 à 30 min.	100	en fines tranches	
	Citrouille	15 à 20 min.	100	en cubes	
	Champignons	15 min.	100	en fines lamelles	
	Choux	30 à 35 min. 22 min. 30 à 35 min.	100	Bruxelles Fleurs en petits bouquets Vert émincés	
	Courgettes	10 à 15 min.	100	en rondelles	
	Crosnes	20 min.	100		
	Epinards	20 min. 35 min	100	(frais) remuer en cours de cuisson (surgelés) " " "	
	Endives	30 min.	100	trognon ôté et coupées en 2 dans la longueur	
	Fenouil	22 min.	100	coupés en 2	
	Haricots verts	30 à 35 min.	100		
	Navets	15 à 20 min.	100	en cubes	
	Petits pois frais	20 à 25 min.	100	/	
Poireaux	25 min.	100	coupés en 2		
Pommes de terre	25 min 40 à 45 min.	100	coupées en rondelles entières		
COQUILLAGES	Coquilles St Jacques	10 à 12 min.	90	avec aromates	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposez les coquillages sur la grille du plat en verre, ajoutez herbes aromatiques.</li> <li>• Déposez les crustacés sur un lit d'algues.</li> </ul>
	Moules/ Bigorneaux	20 à 25 min.	95	avec aromates	
	Crabes/ Tourteaux	25 min.	95	/	
	Homards	30 à 35 min.	95		
	Langoustines	12 à 15 min.	95	selon le poids	
			90	/	
FRUITS	Pommes/ pêches/poires	10 à 15 min.	90	entières, épluchées	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temps selon maturité.</li> </ul>
	Compote	25 min.	95	fruits en lamelles	
	Crèmes	10 min.	90	en ramequins	

ALIMENTS Quelle que soit la quantité		TEMPS	°C	PREPARATIONS	REMARQUES
POISSONS	Brochet	25 à 30 min	85	entier (1 kg)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Darnes: tranches de poissons rondes de 2 à 3 cm d'épaisseur (180/200g) par personne.</li> <li>• Exigez des produits très frais.</li> <li>• Posez des poissons entiers dans le plat tel quel ou sur des feuilles de laurier, de fenouil ou autre herbe aromatique.</li> <li>• Dès la fin de la cuisson, ôtez la peau qui se décollera très facilement.</li> </ul>
	Cabillaud/Colin	13 à 15 min.	85	darnes (180 g)*	
	Dorade	20 à 25 min.	85	entière (1 kg)	
	Haddock	15 min.	75	filets	
	Hareng	20 min.	85	entier (200 g)	
	Lieu (noir & jaune)	15 à 20 min.	85	darnes (180 g)	
	Lotte	15 min.	80	selon épaisseur	
	Maquereau	20 min.	85	entier (250 g)	
	Merlan/Morue	15 min.	75	filets	
	Raie	25 à 30 min.	80		
	Rougets	15 min.	80	entier (200 g)	
	Rougets/Sole	10 min.	75	filets	
	Saumonette	20 min.	85	gros tronçons (6 à 10 cm de long)	
	Saumon	15 à 20 min.	85	darnes (180/200 g)	
Thon	20 à 25 min.	100	darnes (180/200 g)		
Truite entière (1kg)	20 à 25 min.	100	entière (200 g) 13 à 15 min.		
VIANDES	Boeuf	15 à 30 min.	100	Rôti 800 g : 55 à 60 min.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puis dorez au gril dans un autre plat.</li> </ul>
	Porc (filets mignon)	25 min.	100	Cuisses poulet : 35 à 40 min.	
	Volaille (blancs) (Paupiettes)	20 à 25 min. 25 min.	100 95	Rôti dindonneau : 50-60 min.	
	Saucisses	20 min.	90	Mortea 400 g	
	Boudins	10 à 15 min.	90		
OEUFS		7 min.	100	<u>Coque</u> : posé directement sur la grille.	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Mollet</u> : posé directement sur la grille.</li> <li><u>Dur</u></li> <li><u>Au plat</u> : cassé dans un plat individuel posé sur la grille et recouvert d'un film alimentaire.</li> <li><u>Cocotte</u> : voir recettes détaillées.</li> </ul>
	à partir d'oeufs très frais	8 min.	100		
	conservés à température ambiante.	10 à 12 min.	100		
		5 à 6 min.	100		
			90		
RIZ, PÂTES SEMOULE	Déposez directement dans un plat, recouvrez d'eau ou de lait. En effet la vapeur ne suffit pas pour saturer ces aliments qui gonflent. Posez une feuille d'aluminium sur le plat pour éviter les retombées des gouttelettes d'eau.				
	Riz au lait Semoule	30 min. 20 min.	100 100	100 g de riz lavé - 20 cl de lait - 2 c. à soupe de sucre 200 g (1/4 litre d'eau)	• Egrenez à la fourchette en fin de cuisson.

## • NETTOYAGE DE LA SURFACE EXTERIEURE

Pour nettoyer la fenêtre du programmateur électronique, ainsi que la porte du four, utilisez un chiffon doux, imbibé de produit à vitre.

Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.

## • NETTOYAGE DE LA CAVITE (APRÈS CHAQUE CUISSON)

Essayez la cavité avec un chiffon sec après refroidissement du générateur de vapeur ou bien laissez sécher la cavité en maintenant la porte entre ouverte.

## • NETTOYAGE DU TUYAU D'ARRIVEE D'EAU (1 FOIS PAR MOIS)

Retirez le tuyau d'arrivée d'eau en le dévissant.

Enlevez le dépôt de tartre pouvant éventuellement s'être déposé à l'intérieur (à l'aide d'un objet fin et pointu type fine brochette ou aiguille à tricoter).

## • NETTOYAGE DU GENERATEUR VAPEUR (1 FOIS PAR MOIS)

Versez 1/2 verre de vinaigre d'alcool blanc sur le générateur.

Laissez agir quelques minutes, nettoyez et rincez à l'eau.

Ne pas utiliser d'éponge ou poudres abrasives, de détartrant à cafetière.


## • NETTOYAGE DE LA GOULOTTE

Démontez cette goulotte en la tirant vers le haut, essuyez-la et remettez-la en place grâce aux trois encoches prévues à cet effet.



### **Attention**

**Ne pas utiliser d'appareil de nettoyage à la vapeur.**



Vous avez un doute sur le bon fonctionnement de votre four, ceci ne signifie pas forcément qu'il y a une panne. **Dans tous les cas, vérifiez les points suivants :**

VOUS CONSTATEZ QUE...	LES CAUSES POSSIBLES	QUE FAUT-IL FAIRE ?
Votre afficheur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Défaut d'alimentation du four.</li> <li>- Carte électronique hors service.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez l'alimentation (fusible de votre installation).</li> <li>- Faire appel au Service Après Vente.</li> </ul>
Fuite d'eau ou de vapeur au niveau de la porte pendant la cuisson.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La porte est mal fermée.</li> <li>- Le joint de porte est défectueux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire appel au Service Après vente.</li> </ul>
La lampe de votre four ne fonctionne plus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La lampe est hors service.</li> <li>- Votre four n'est pas branché ou le fusible est hors service.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Changez la lampe.</li> <li>- Branchez votre four ou changez le fusible.</li> </ul>



### Attention

- Les réparations sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par des professionnels. Les réparations non effectuées dans les règles peuvent être source de dangers pour l'utilisateur.



### Conseil

Dans tous les cas, si votre intervention n'est pas suffisante, contactez sans attendre le Service après-vente.



### Attention

**MISE EN GARDE:** S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.

Intervenez lorsque l'appareil est refroidi.

Pour dévisser le hublot et la lampe, utilisez un gant de caoutchouc qui facilitera le démontage.

## • CHANGEMENT DE L'AMPOULE

L'ampoule se situe à l'arrière droit de la cavité du four.

-Déconnectez votre four de l'alimentation électrique avant toute intervention sur l'ampoule afin d'éviter tout choc électrique.

-Tournez le hublot vers la gauche d'un quart de tour.

-Dévissez l'ampoule dans le même sens.


Caractéristiques de l'ampoule :

- 15 W - 220-240 V

- 300°C - culot E 14

- Changez l'ampoule puis remonter le hublot en veillant au bon positionnement des joints.

- Reconnectez votre four.



## 8 / SERVICE APRES-VENTE

### • INTERVENTIONS

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique.

#### PIÈCES D'ORIGINE

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de pièces détachées certifiées d'origine.

